

ООО «Завод МетаКон»



Паспорт изделия
Инструкция по эксплуатации

Инструментальные шкафы серии «Святогор»
арт. СШИ-01, СШИ-02, СШИ-03, СШИ-04



г. Рыбинск

Расшифровка артикула:

СШИ –



Серия изделия:

С – Святогор

ШИ – шкаф

инструментальный

Количество
ящиков

Количество
полок

Тип ящиков (полок) определяется
типом корпуса. Для шкафов серии 03,04:
первая цифра ящик (полка) большой
вторая цифра ящик (полка) малый

Тип корпуса

01 – без перегородки

02 – с перегородкой

03,04 – с перегородкой и
разделительной полкой

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор нашей продукции. Надеемся, что ее использование принесет пользу вашей деятельности. Информацию о других производимых изделиях можно найти в интернете по адресу: www.metakon-zavod.ru

Назначение: инструментальные шкафы арт. СШИ-01, СШИ-02, СШИ-03, СШИ-04, разработаны для оснащения промышленных предприятий, сборочных участков, автосервисов, учреждений, гаражей. Предназначены для удобного хранения инструмента, приборов, оснастки, метизов и т. п.

Материал: корпус и двери и ящики шкафа изготавливаются из листовой х/к стали 0,9 мм, полки изготовлены из оцинкованной стали 2 мм.

Конструкция: жёсткая сборно-сварная конструкция. Ящики и полки переставные, шаг перестановки 90 мм, могут располагаться в любом отделении шкафа на любой высоте, в зависимости от потребностей. Выдвижные ящики на телескопических направляющих полного выдвижения с фиксатором от выкатывания. Двери оборудованы замком-ручкой с ригельной системой запираения, в комплекте 2 ключа. Конструкция задней стенки и дверей с возможностью установки перфорированных экранов. Опоры (ножки) шкафа металлические М10 регулируемые по высоте (для компенсации возможных неровностей пола).

Покрытие: порошковая эпоксидно-полиэфирная краска, корпус RAL 5002, двери и ящики RAL 7032, тип поверхности: глянec. Возможно окрашивание по RAL заказчика.

Нагрузки: максимальная равномерно распределённая нагрузка на шкаф – 2000 кг; на выдвижной ящик – 30 кг. При установке на ящики комплекта усиленных направляющих, нагрузка на ящик от 45 до 110 кг. На полку СШИ-01.ПО – 200 кг; на полку СШИ-02.ПО – 300 кг.

Дополнительные опции: перфорированный экран, инструментальные полки для хранения инструмента с хвостовиком SK, BT, VDI, HSK, усиленные опоры с пластиковыми подпятниками не повреждающими покрытие пола.

Поставка: в собранном виде, в вертикальном положении.









Упаковка: стрейч-плёнка и гофрокартон, установлены на транспортировочные бруски.

Гарантийный срок: 18 месяцев.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Перечень и технические характеристики сборочных элементов инструментальных шкафов

Таблица 1

Артикул	Технические данные комплектующих							
								
Описание	корпус шкафа	перегородка шкафа		полка раздел-ная	ящик выдвигной, переставной		полка оцинкованная, переставная	
Масса нетто (кг)	71,2	12,5	5,1	4,2	7,5	5	6,8	3,3
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм <i>Для ящиков указаны внутр. размеры</i>	1950х950 х500	1816х35 х470	746х35 х470	29х870 х470	84х805 х429	84х343 х429	25х870 х445	25х410 х445
Примеры комплектации шкафов:								
СШИ-01.06.04	1 шт.				6 шт.		4 шт.	
СШИ-02.06.10	1 шт.	1 шт.				6 шт.		10 шт.
СШИ-03.53.13	1 шт.		1 шт.	1 шт.	5 шт.	3 шт.	1 шт.	3 шт.
СШИ-04.18.22	1 шт.		1 шт.	1 шт.	1 шт.	8 шт.	2 шт.	2 шт.

Технические характеристики шкафа, не представленные в таблице 1:

Габаритные размеры шкафа в собранном виде (ВхШхГ), мм 1900 x 950 x 500
 Максимально равно-распределенная нагрузка на полку, кг 200/300
 Максимально равно-распределенная нагрузка на ящик, кг 30
 Габаритные размеры шкафа в упакованном виде, мм 1950 x 970 x 520

Максимальное кол-во ящиков и полок для шкафа арт. СШИ-01 20 шт; 20 шт.
 Максимальное кол-во ящиков и полок для шкафа арт. СШИ-02 40 шт; 40 шт.

Комплектность шкафа, не представленная в таблице 1

1. Тара упаковочная 1 шт.
 2. Паспорт 1 шт.














Внимание! Перед началом эксплуатацией изделия:

- 1) отсоединить транспортировочные бруски с основания шкафа
- 2) установить полки и ящики на необходимой высоте
- 3) отрегулировать вертикальное и горизонтальное положение при помощи регулируемых опор шкафа (для регулировки опор используйте рожковый ключ на 10).

Превышение нагрузок на ящики или полки, может привести к выходу из строя комплектующих или тумбы в целом!

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ШКАФА

Таблица 2

Название, артикул	Изображение	Описание	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Масса нетто, кг
Столешница для тумбы СШИ-T-CO.10		Лист МДФ 22 мм, сверху кожан из оцинк. стали 2 мм.	26x979x689	28,2
Экран СВ-CO.10		X/K сталь 1 мм, кронштейны оц. сталь 2 мм, отверстие 5 мм. Порошковая краска RAL 5002.	500x974x30	7,6
Экран большой, СШИ-01.Э		X/K сталь 1 мм, отверстие 5 мм, макс. нагрузка до 25 кг. Порошковая краска RAL 7032.	499x870x16	3,3
Экран малый, СШИ-02.Э		X/K сталь 1 мм, отверстие 5 мм, макс. нагрузка до 20 кг. Порошковая краска RAL 7032	499x408x16	1,6
Платформа (подставка) СШИ-01.ПП		Проф. труба 40x20, г/к лист 2 мм, регулируемые опоры. Макс. нагрузка до 200 кг. Порошковая краска RAL 5002.	140x950x500	5,3
Полка инструментальная СШИ-01.ПИ		Оцинк. сталь 2 мм, макс. нагрузка на полку до 50 кг., используется в комплекте держателями ДИ.	50x865x157	4,1
Полка инструментальная СШИ-02.ПИ		Оцинк. сталь 2 мм, макс. нагрузка на полку до 50 кг., используется в комплекте держателями ДИ.	50x403x157	3,1
Держатель инструмента ДИ-SK.30		Оцинк. сталь 2 мм, пласт. вставка, используется в комплекте с инстр. полкой.	24x115x120	0,29
Держатель инструмента ДИ-SK.40		Оцинк. сталь 2 мм, пласт. вставка, используется в комплекте с инстр. полкой.	24x115x120	0,27
Держатель инструмента ДИ-SK.50		Оцинк. сталь 2 мм, пласт. вставка, используется в комплекте с инстр. полкой.	24x115x120	0,23
Разделитель ящика СШИ-01.ЯВ по ширине		X/K сталь 1 мм, делит ящик на ячейки. Порошковая краска RAL 7032.	70x800x1	0,43
Разделитель ящика СШИ-02.ЯВ по ширине		X/K сталь 1 мм, делит ящик на ячейки. Порошковая краска RAL 7032.	70x340x1	0,18
Разделитель ящика СШИ-01.ЯВ и 02.ЯВ по глубине		X/K сталь 1 мм, делит ящик на ячейки. Порошковая краска RAL 7032.	70x455x1	0,24

4. ПРИМЕРЫ СБОРОК ШКАФОВ

СШИ-02.10



СШИ-01.08.02.02



СШИ-03.53.13



СШИ-04.08.22



СШИ-04.18.22



Шкаф СШИ-01.00.00.60 для хранения инструмента с хвостовиком SK, BT, VDI, HSK



5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сохранность изделия зависит от правильного ухода за ним. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически необходимо проверять и при необходимости производить затяжку резьбовых соединений. Для очистки загрязненной поверхности можно использовать любые очистители, кроме нитроцеллюлозных (НЦ). Удаление пыли следует производить мягкой тканью. Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре воздуха от +1 до +40 С° и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25 С°.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованное изделие должно транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов:

а) температура от -50 С° до +50 С°;

б) повышенная влажность до 100% при температуре 25 С°.

Изделие в упакованном виде должно храниться в помещениях при температуре воздуха от +1 до +40 С° и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25 С°.

В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальное функционирование изделия при соблюдении условий монтажа, эксплуатации транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев с даты продажи. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности изделия в случаях:

а) несоблюдения правил сборки, монтажа, эксплуатации транспортирования и хранения;

б) стихийных бедствий, пожаров.

Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения.

8. ГОСТ И ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Шкафы, арт. СШИ, изготовлены в соответствии ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», паспорт изделия.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия, поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия, а также может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВКЕ

9.1. Изделие признано годным для эксплуатации и упаковано согласно требованиям технической документации.

10.1. Исправное изделие в полном комплекте с паспортом получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Артикул _____

Покупатель _____

Дата упаковки _____

Продавец _____

ОТК, смена _____

Дата продажи: _____

ООО «Завод МетаКон»

С пожеланиями и претензиями обращаться по адресу:

152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 7

тел/факс: 8 (4855) 25-16-07, 25-16-06, 8-800-700-16-43 (бесплатно)

E-mail: info@metakon-zavod.ru

Наш сайт в Интернете: www.metakon-zavod.ru